BALANCE DIGITALE

MODÈLE: ZHS809

MODE D'EMPLOI

Prière de lire attentivement ce manuel d'instructions car il contient d'importantes informations sur la sécurité, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Conserver ce manuel pour de futures consultations.

PRÉCAUTIONS

Utiliser cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, suivant les instructions de ce manuel. Toute utilisation abusive est considéré comme dangereuse. Utiliser dans les environnements intérieurs.
Tous les matériaux d'emballage (plastique, polystyrène, carton) doivent être tenus hors de portée des enfants car ils peuvent être dangereux pour leur santé. En outre, ceux-ci doivent être éliminés conformément à la loi en vigueur (tri sélectif).
REMARQUE: Les caractéristiques et illustrations de ce manuel peuvent différer légèrement du produit inclus dans l'emballage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité: 180 kg / £ 396
Graduation: 0,1 kg / £ 0,2
4 jauges de contrainte avec capteur électronique
Puissance au contact
Mise hors tension automatique
Indicateur de surcharge
Indicateur de batterie
Alimentation 1 pile lithium CR 2032 (1x3V) inclus
Longévité: 30 heures d' utilisation continue

GUIDE

Ouvrir le compartiment à piles situé sous la balance.
Retirer la languette isolante et fermer le compartiment.
Sélectionner l'unité souhaitée entre kg / lb / st appuyant sur le bouton dans le dos.
Placer l'appareil sur une surface plane et stable, en évitant les tapis.
Monter sur la balance, l'écran affichera le poids.
La balance s'éteindra automatiquement après quelques secondes.

Recommencer l'opération
Descendre de la balance et attendre que l'écran affiche le 0,0 kg de message.
Remonter sur la balance et mesurer le poids.

Attention : Rester immobile sur la balance pour que la distribution de votre poids soir uniforme. Ne pas bouger.

REMPLACER LA BATTERIE

Ouvrir le compartiment à piles situé sous la balance, retirer la pile usagée et insérer une nouvelle, en veillant à la polarité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Prière de nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide pour éviter l'infiltration d'eau à l'intérieur de l'appareil.
Ne pas utiliser de produits chimiques.
Ne jamais plonger dans l'eau.

Ne pas monter sur la plate-forme de la balance avec les pieds mouillés.
Ne pas mettre la balance dans une position verticale lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce qui peut provoquer l'épuisement de la batterie.
Eviter de secouer, faire tomber ou frapper le lecteur, car c'est un instrument de précision et doit être manipulé avec soin.
Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même, mais toujours consulter des centres spécialisés sinon la garantie est annulée.
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, retirer la batterie afin d'éviter toute fuite de fluide qui pourrait endommager l'appareil.
La qualité des batteries varie d'une marque à l'autre. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une fuite de liquide de batterie
.
Si la balance est cassée, ne pas placer d'objets par dessus. Conserver le produit loin de la chaleur, du soleil, de l'humidité et des objets pointus.

EN CAS DE PROBLÈMES

Toujours vérifier que la batterie est insérée correctement.
Veiller à sélectionner l'unité de poids souhaitée.
Vérifier que l'appareil est placé sur une surface plane et ne touche pas le mur.
S'assurer de ne pas monter sur la balance tant que la valeur 0,0 n'est pas affichée.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

Si l'écran affiche "Lo" ou ne s'allume pas, la batterie est déchargée. La remplacer.

INDICATEUR DE SURCHARGE

Si "OL" est affiché, la balance a été surchargée (plus de 180 kg).

INSTRUCTIONS POUR LES BATTERIES

Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur telles que les incendies, le soleil ou à des sources similaires.

- Les piles doivent être installées correctement dans le compartiment de la batterie.
- Lors du retrait des piles, si elles sont endommagées ou épuisées, les jeter conformément à la loi en vigueur (tri sélectif).
- En cas de perte de liquide de la batterie, retirer toutes les piles, en évitant toute fuite d'entrer en contact avec la peau ou les vêtements. Si du liquide de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, laver la peau avec de l'eau immédiatement. Avant d'insérer de nouvelles piles, nettoyer soigneusement le compartiment à piles avec une serviette en papier humide ou suivre les recommandations du fabricant de batteries pour le nettoyage.
● Attention: Danger d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Utiliser uniquement des batteries conformes et les remplacer par des piles de même type et taille.
Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion. Le liquide des batteries est corrosif et peut être toxique. Il peut causer des brûlures chimiques sur la peau et les yeux et il est nocif de l'ingérer.
Pour réduire le risque de blessures:
● Garder les piles hors de la portée des enfants.
● Ne pas chauffer, ouvrir, percer, mutiler, ou jeter les piles dans le feu.
● Ne pas mélanger des piles ou des batteries anciennes et nouvelles de différents types.
● Ne pas placer d'objets métalliques pouvant entrer en contact avec les bornes de la batterie et pouvant causer des brûlures.

Même les batteries consumées doivent être éliminées conformément aux normes en vigueur, dans un centre de récolté autorisé, ou bien déposées dans les conteneurs appropriés chez les points de vente. Les batteries doivent être enlevées de l'appareil avant de les jeter. Ne pas jeter les batteries consumées ou endommagées dans les déchets domestiques pour ne pas endommager l'environnement.

Les batteries ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur comme le feu, le soleil ou des sources similaires.
Enlever les batteries si elles chauffent ou bien si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
-Les batteries doivent être installées correctement dans leur compartiment;
- quand les batteries sont enlevées pour être jetées, le faire selon les normes en vigueur en ce qui concerne les déchets électroniques.
- En cas de perte de liquide de la batterie, enlever toutes les batteries en évitant que le liquide qui sort entre en contact avec la peau ou les habits. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau ou les habits, laver la peau immédiatement. Avant d'insérer de nouvelles batteries, nettoyer soigneusement le compatiment des batteries avec un chiffon de papier ou suivre les recommandations du constructeur des batteries pour le nettoyage.

- Attention: Danger d'explosion si la batterie est remplacée par un type non conforme. Utiliser et remplacer uniquement avec le même type de batteries et de la même dimension.

Une utilisation incorrecte des batteries peut causer des pertes de liquides, des surchauffe ou des explosions. Ce liquide est corrosif et peut être toxique. Il peut causer des brûlures à la peau et aux yeux et il est nocif de l'ingérer.
Pour réduire le risque d'accident:

- Garder les batteries hors de la portée des enfants
- Ne pas surchauffer, ouvrir, trouer ou jeter les batteries dans le feu
- Ne pas mélanger les vieilles batteries avec les nouvelles ou avec des batteries d'un type différent
- Ne pas permettre à des objets métalliques d'entrer en contact avec les terminaux de la batteries car ils peuvent causer une surchauffe et donc des brûlures.

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine